

ArtGuard Security

Gebruikershandleiding

~LP-805~ Fingerprint slot



Modellen: LP-805
 LP-805-A (met override sleutel)
 LP-805-R (met remote control)

LP-805-D (met pc-connectie)

LP-805 en LP-805A (Slimline) Gebruikershandleiding

Proficiat met uw keuze voor de LP-805 fingerprint deurslot.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u begint met installatie en gebruik. Deze handleiding vermeldt installatie procedures en gebruikshandelingen.

De fabrikant en/of haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van onjuiste montage en/of unjust gebruik.

Invoeren van vingerafdrukken en/of PIN-code

A Invoer van de eerste (master) vingerafdruk:

Activeren door indrukken van de toets ADD en het groene LED-lampje gaat aan terwijl het signaal Di klinkt; dan

Registreer de (master)vingerafdruk door middel van het opleggen van een vinger op de scanner waarvan het rode licht knippert, druk met de vinger alsof u drukt op de deurbel, neem de vinger weg als het licht van de scanner is uitgegaan; dan

Bevestig de vingerafdruk als het signaal klinkt Di-Di door middel van nogmaals dezelfde vinger te drukken op de scanner waarvan het rode licht weer aan is. Als het signaal nogmaals Di zegt gaat en het groene LED-lampje gaat aan is de eerste vingerafdruk met succes vastgelegd.

B. Invoer van de volgende (gebruikers)vingerafdruk:

Activeren door indrukken van de toets ADD en het groene LED-lampje gaat aan terwijl het signaal Di klinkt; dan

Verifiëren van de mastervingerafdruk. Als het licht van de scanner aan is drukt u de mastervingerafdruk op de scanner en neemt u de vinger weg als het licht weer uit is. Het signaal klinkt weer Di-Di als de masterafdruk is gecontroleerd; dan

Ingeven van de ID (nr-code). Voer de ID tweemaal in voor de afdruk die wordt geregistreerd, bijvoorbeeld als (in volgorde) de ID is 02 dan voert u in 0202, bij de volgende 0303, als het signaal Di klinkt is de ID ingevoerd.

Registreer de (gebruikers)vingerafdruk door middel van het opleggen van de te registreren vinger op de scanner totdat het licht weer uitgaat, als het signaal Di-Di geeft is de vingerafdruk geregistreerd; dan

Bevestig de vingerafdruk. Wanneer het licht van de scanner opnieuw gaat branden, doet u dezelfde vinger nogmaals op de scanner om te bevestigen. Neem de vinger weg als het licht uit gaat, als dan het signaal Di geeft en het groene LED-lampje gaat aan, is de vingerafdruk geaccepteerd.

P.S. Indien tijdens een van eerder omschreven handelingen het rode LED-lampje aangaat en het signaal geeft Di-Di-Di-Di (4x kort), is er in de procedure iets verkeerd gegaan, zoek daarvan de oorzaak. Daarna kunt u de handelingen herhalen, bij herhaling van de foutmelding probeert u een andere vinger. Het is aan te bevelen per toegelaten gebruiker meerdere vingerafdrukken te registreren. Noteer zorgvuldig de ID van de geregistreerde vingerafdrukken.

C.) PIN-Code invoeren en openen met PIN-code

Het systeem kan eveneens worden bediend door middel van een persoonlijke code, het spreekt voor zich dat gebruikte PIN-codes vertrouwelijk dienen te worden behandeld. Laat geregistreerde PIN-codes niet onbeschermd achter voor niet toegelaten personen.

Geef de preset PIN-code in, druk daarna op # om het systeem te openen, gesteld de preset PIN-code is 123456, dan geeft u in 123456 #, en doet de deurhandle naar beneden om open te doen.

Registreren van de preset PIN-code. Deze code is fabrieksmatig ingesteld op 0. Indien u deze code wilt wijzigen, druk 0* en het groene LED-lampje gaat aan, daarna geeft u een nieuwe code in en drukt op *. Wacht tot het groene LED-lampje weer aan gaat, dan geeft u de nieuwe code ter bevestiging nogmaals, sluit af met * en het groene LED-lampje geeft aan dat procedure is geslaagd. (Als rode LED-lampje aangaat is er iets mis in de procedure, probeer opnieuw. Voorbeeld als de nieuwe door u te gebruiken PIN-code dient te zijn 1234, dan geeft u als volgt in: 0*1234*1234*

Wijzigen naar een andere (nieuwe) PIN-code (bijvoorbeeld 23456) doet u als volgt: eerst de aanwezige en daarna de nieuwe PIN-code tweemaal ingeven, dus 1234*23456*23456*

Bewaar de ingevoerde PIN-code zorgvuldig.

Openen met gebruik van sleutel (LP805A only)

Let op: Gebruik de sleutel slechts in die situaties die strikt noodzakelijk zijn. Als er onverhoopt een situatie ontstaat, b.v. gebrek aan power in de batterijen, blijft openen met de sleutel mogelijk.

Eerst het slot ontgrendelen met de sleutel, daarna deurhandle naar beneden bewegen om de deur te openen.

Constant Open (CO) mogelijkheid

De constant open mode geeft u de mogelijkheid om gedurende door te bepalen tijd de toegang mogelijk is zonder gebruik van vingerafdruk of PIN-code, het systeem is dan dus buiten werking. Toegang is daardoor vrijgegeven voor eenieder als een deur zonder slot. Gebruik van deze mogelijkheid is af te raden als uzelf of andere vertrouwde personen niet in de af te sluiten ruimte zijn.

Activeren CO-mode:

Mogelijkheid 1) geef in op keypad *+7+PIN+0

Mogelijkheid 2) Druk op de kleine ronde knop, aan binnenzijde deur (onder batterijhouder), en houdt die drie seconden vast totdat het signaal Diii-Diii (2x) geeft.

Belangrijk: stop de CO-mode voor het verlaten van de ruimte.

Deactiveren CO-mode:

Mogelijkheid 1) geef in op keypad *+7+PIN+1

Mogelijkheid 2) Druk op de kleine ronde knop, aan binnenzijde deur (onder batterijhouder), en houdt die drie seconden vast totdat het signaal Diii-Diii-Diii (3x) geeft.

Meerpuntsluitingen

Binnenzijde (afsluiten en binnen blijven)

U kunt meerpuntsluitingen vergrendelen aan de binnenzijde van de deur door de deurhandle omhoog te bewegen. Omgekeerd ontgrendeld u de meerpuntsluiting met een beweging van de deurhandle naar beneden. Bij deze handeling(en) wordt ook de deadbolt bediend.

Buitenzijde (afsluiten bij vertrek)

Als het slot in de normale Constant Close status (CC-mode) is, drukt u op de kleine ronde knop aan binnenzijde deur (onder batterijhouder) om het slot tijdelijk in de CO-mode te brengen voordat u de deur vanaf de binnenzijde opent, verlaat de ruimte en sluit de deur en beweeg de deurhandle omhoog om het slot aan de buitenzijde volledig te sluiten.

Indien het slot in de CO-mode (constant open) is sluit u aan de buitenzijde af door de PWR-toets in te drukken en de deurhandle omhoog te bewegen. Bij gebruik van deze afsluitmethode heeft u 8 seconden de tijd, dus verzeker u dat u de handelingen tijdig vervult.

ArtGuard Security
Albert Plesmanweg 3a,
4462 GC GOES
Netherlands

+31 113 270360 / 270730

+31 113 270166 HOT LINE (SERVICE)

+31 113 270236 FAX

www.artguardsecurity.eu

Info@artguardsecurity.eu



