



LP903 PINCODESLOT

GEBRUIKSAANWIJZING

LP 903 PIN-LOCK

Het toevoegen van de PIN-codes:

Er kunnen tien individuele sets van PIN-codes toegevoegd worden. Het ingestelde aantal varieert van 0 tot 9. De oorspronkelijke fabriek PIN-code is 123. De PIN-code kan worden ingesteld van 1 en maximaal 10 cijfers.

**Let op: 1. "+" is slechts een follow-up merk, niet een functionele knop.
2. De "0" en "1" set PIN-codes zijn de Master PIN-codes van het slot.**

A. Voeg de eerste (1.) **Master PIN-code**: Toets in: * + 0 + 123 + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code + * (Groene LED knippert weer) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *

B. Voeg de tweede (2.) **Master PIN-code**: Toets in * + 0 + 0 set van de PIN-code + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *

C. Voeg de **Gebruiker PIN-code**: voer * + 2-9 + een van de Master PIN-codes + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code + * (groene LED knippert) + Nieuwe PIN-code opnieuw + *

Opmerking: Als de groene LED knippert en een lange pieptoon te horen is, dan is de operatie geslaagd. Als de rode LED knippert, is het mislukt. Herhaal de procedure.

Het verwijderen van de PIN-codes:

Voer * + PIN-code die moet worden verwijderd + een Master PIN-code + #

Als de groene LED knippert, is het verwijderen gelukt, als de rode LED knippert, is de operatie mislukt.

Bijvoorbeeld: Als we willen de 2e PIN-code verwijderen, voert u * + 2 + een van de Master PIN-code + #

OPMERKING: De Master PIN-code kunnen niet worden verwijderd op deze manier. Ze kunnen worden verwijderd alleen door het resetten van het slot. Neem contact op met uw verkoper of met ArtGuard Security after sales service op +31 (0) 113 270730 .

Tijdelijk ontgrendelen Mode (TUM) en Automatic Locking Mode (ALM)

Opmerking: De oorspronkelijke fabrieksinstellingen mode set-up is Automatisch Locking Mode (ALM)

TUM instellen:

Voer # + 1 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 1 om Temporary Unlocking Mode (TUM) te activeren (het slot tijdelijk ontgrendelen). Wanneer het groene lampje knippert en een lange pieptoon te horen is, is de slot in de TUM mode. **Druk nu op POWER toets om deze methode te activeren.** Gebruiker kan nu het handvat gebruiken, zonder de noodzaak om een PIN-code in te voeren. Slot functioneert zoals elke andere gewoone slot.

Automatische vergrendeling (ALM) instellen:

Voer **# + 1 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 0** Het slot is weer in Automatische vergrendeling Mode (**ALM**). Wanneer het groene lampje knippert en een lange pieptoon te horen is, is de slot in ALM situatie. **Druk nu op POWER toets om deze methode te activeren.** Gebruiker kan nu het slot niet ontgrendelen van buiten voordat een van de juiste PIN-code is ingevoerd.

Let op: Tijdelijke Unlocking Mode (TUM) kan uw huis of kantoor mogelijk in onveilige situatie stellen. Het is afgeraden om deze functie toe te passen tenzij u zeker bent dat deze functie noodzakelijk en veilig is.

Anti Malicious Operation Setup (AMO)

Instellen van AMO:

Voer **# + 2 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 1** om AMO-functionaliteit te activeren. Als de groene LED knippert en u een lange pieptoon hoort, is deze functionaliteit geactiveerd.

Annuleren van AMO

Voer **# + 2 + een van de Master PIN-codes + # (groene LED knippert) + 0** om AMO functionaliteit te annuleren. Als de groene LED knippert, is deze functionaliteit uitgeschakeld..

Opmerking: Als AMO Setup is toegepast, en verkeerde PIN-code vijf opeenvolgende keer en is gebruikt, zal het slot gedurende 5 minuten non-actief blijven.

GEBRUIK VAN HET SLOT

Ontgrendeling van buitenaf met PIN-code (toegang)

Toetsenbord verlichting:

De Power-knop aan de buitenkant van apparaat wordt gebruikt om de nachtlucht onder de PIN-code toetsenbord te activeren. Het licht blijft aan voor 3 seconden; als u de toetsenbord gaat bedienen blijft licht branden totdat uw opdracht bewerkt is.

Het slot openen:

1. Duw de schuifdeksel volledig omhoog..
2. Toets direct in een bestaande PIN-code + # (of * of PWR-knop).
3. U hoort de motor bewegen, duw de schuifdeksel terug op zijn plaats en open de deur.

Wanneer de stroom lager is dan 3,3 V, zal het slot "low power alert" aangeven. U hoort 8 piepjes en zien de rode LED knipperen. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk.

Ontgrendeling van buitenaf met de sleutel (toegang)

Steek de sleutel verticaal in de cylinder, draai deze naar rechts tot 90 graden. Duw het handvat naar beneden om de deur te openen.

Ontgrendeling van binnenuit (Exit)

Duw de handvat naar beneden om de deur te openen van binnenuit.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

Mogelijke redenen (probleemanalyse)

Oplossingen

Probleem:

Het slot werkt niet nadat PINcode is ingevoerd.

Mogelijke redenen:

- 1.Lage (batterij) vermogen.
- 2.De koppeling werkt niet.
- 3.De krukas is niet geïnstalleerd op de juiste wijze.
- 4.Een van elektronische onderdelen is beschadigd

Oplossing

- 1.Vervang de batterijen
- 2.Controleer en herstel de koppeling
- 3.Instaleer opnieuw de krukas en volg de juiste markering (UP↑)
- 4.Vervang de elektronische onderdelen

2. Probleem:

Handgrepen zijn te strak

Mogelijke redenen:

- 1.De krukas lengte komt niet overeen met de deurdikte
- 2.Er is een afwijking voor de bestaande gaten

Oplossing:

- 1.Gebruik de nieuwe slot waar de krukas lengte overeenkomt met deurdikte
- 2.Bevestigingsgaten bijwerken

Probleem:

De binnenkant handgreep zit vast

Mogelijke redenen:

- 1.Krukas is niet goed geïnstalleerd

Oplossing:

- 1.Installeer de krukas opnieuw en volg de juiste markering (op de krukas)

After sales service:

ArtGuard Security

0113 270730

www.artguardsecurity.eu